# evace



## CMe3000 Användarmanual CMe3000

CMe3000 är en flexibel och kostnadseffektiv TCP/IP M-Busmaster. Den är redo att använda med alla ABB:s DIN-monterade elmätare med IR-gränssnitt samt alla M-Busmätare som följer standard M-Busprotokoll.



# Innehållsförteckning

INN	EHÅLL	SFÖRTECKNING	2
1	DOK	UMENTINFORMATION	4
	1.1 1.2	UPPHOVSRÄTT OCH REGISTRERADE VARUMÄRKEN Kontaktinformation	.4 .4
2	OMF	ATTNING	5
	2.1 2.2 2.3	INTRODUKTION MODELLER MER INFORMATION OM PRODUKTEN	.5 .5 .5
3	INTF	RODUKTION	6
	3.1 3.2 3.3 3.4	PRODUKTKONFIGURATION EGENSKAPER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN ÖVERSIKT	.6 .6 .6 .7
4	INST	TALLATIONSANVISNING	8
	4.1	MONTERING 4.1.1 Ethernetanslutning 4.1.2 M-Bus 2-trådsbus 4.1.3 IR-gränssnitt med ABB-elmätare eller CMeX Series-moduler 4.1.4 Strömförsörjning	. 8 . 8 . 8 . 8 . 8
5	APP	LIKATIONSBESKRIVNING	9
	5.2 5.3	<ul> <li>5.1.1 Generell beskrivning av applikation</li></ul>	. 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9
6	ADN	/INISTRATION AV PRODUKTEN	10
	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	LOGGA IN ÄNDRA IP-INSTÄLLNINGAR ÄNDRA TRANSPARENT M-BUS TCP/IP-INSTÄLLNINGAR ÄNDRA LOKALA M-BUSINSTÄLLNINGAR ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR INTERNT WEBBGRÄNSSNITT SYSTEM	10 11 14 16 17 20
	6.7 6.8	ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR UPPGRADERA PROGRAMVARA	20 20 20
7	FELS	SÖKNING	21
	7.1 7.2 7.3 7.4	Alla lysdioder är släckta ERR lysdiod (röd) lyser fast Kan inte ansluta till produkten via TCP/IP Kan inte läsa anslutna M-Busslavar	21 21 21 21

22 24 <b>25</b> <b>26</b>
25 26
26
27
27
-

# 1 Dokumentinformation

All information i denna manual, inklusive produktdata, diagram, tabeller, etc. gäller för produkterna vid publikationstillfället, och kan ändras utan förvarning. Därför rekommenderar vi att kunder kontaktar Elvaco AB för den senaste produktinformationen innan köp av CMe3000.

Denna dokumentation och produkt tillhandahålles "som den är" och kan innehålla felaktigheter eller brister. Elvaco AB tar inget ansvar för skador, skyldigheter eller andra förluster på grund av användning av denna produkt.

### 1.1 Upphovsrätt och registrerade varumärken

© 2011, Elvaco AB. Innehar alla rättigheter. Ingen del av innehållet i denna manual får sändas eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från Elvaco AB. Denna manual är tryckt i Sverige.

CMe3000 är ett skyddat varumärke som ägs av Elvaco AB, Sverige.

## **1.2 Kontaktinformation**

#### Elvaco AB Huvudkontor

Teknikgatan 18 434 37 Kungsbacka Sverige

Telefon: +46 300 30250 Fax: +46 300 18440

E-Mail: info@elvaco.se

#### Elvaco AB Teknisk support

Telefon: +46 300 434300 E-Mail: support@elvaco.se

Internet: http://www.elvaco.se



# 2 Omfattning

### 2.1 Introduktion

Denna manual beskriver installation, handhavande och konfiguration av CMe3000. Manualen riktar sig till installatörer samt IT-tekniker.

### 2.2 Modeller

CMe3000.

#### 2.3 Mer information om produkten

Senaste dokumentation kan hämtas ner från Elvaco:s hemsida http://www.elvaco.se.

# 3 Introduktion

Detta kapitel ger en överblick om produkten och dess funktionalitet.

## 3.1 Produktkonfiguration

Se Tabell 1 för en beskrivning av tillgängliga modeller i CMe3000 Series.

Produktnamn	Kommentar
CMe3000	TCP/IP M-Busmaster med IR-gränssnitt samt M-Bus 2-tråd för 8 M- Busslavar

Tabell 1 Produktkonfiguration

## 3.2 Egenskaper

CMe3000 är en fristående, DIN-monterad TCP/IP M-Busmaster med IR-gränssnitt och M-Bus 2-tråd för upp till 8 M-Busslavar. Produkten används till transparent M-Buskommunikation via TCP/IP.

CMe3000 har följande egenskaper:

- Transparent M-Bus TCP/IP-kommunikation för att läsa alla ABB:s elmätare med IR-gränssnitt samt alla M-Busmätare som följer M-Busstandarden.
- Ansluta upp till 8 M-Busslavar
  - Expansionsmoduler i CMeX10 Series möjliggör kommunikation med upp till 256 M-Busslavar.
- Fjärrkonfiguration via det interna webbgränssnittet.

#### 3.3 Användningsområden

CMe3000 passar bra in i följande användningsområden:

- Fjärravläsning av M-Buskompatibla elmätare
- Fjärravläsning av en kombination av mätare som stödjer M-Busstandarden, t.ex. vattenmätare, elmätare, och värmemätare.



## 3.4 Översikt



Figur 1 Översikt



# 4 Installationsanvisning

Detta kapitel beskriver fysisk installation av produkten.

#### 4.1 Montering

CMe3000 ska monteras på en DIN-skena. Metallspännet på undersidan används för att montera/demontera produkten från DIN-skenan. Av säkerhetsskäl ska matningspunkterna täckas efter installation.

#### 4.1.1 Ethernetanslutning

Anslut TP-kabeln till RJ45-anslutningen (4). Vid lyckad anslutning till switch/hub lyser länk LED (8) fast.

#### 4.1.2 M-Bus 2-trådsbus

M-Bus är ett 2-tråds bussystem utan polaritet. En telefonkabel (t.ex. EKKX 2x2x0,5 mm) eller en standard matningsspänningskabel (1,5 mm<sup>2</sup>) ska användas. Anslut kablarna till kontaktdonet (3). Överskrid inte maximal kabellängd på 1000 meter.

#### **∆** VIKTIGT

- Det interna M-Busgränssnittet kan strömförsörja upp till 8 M-Busslavar. Överlast av bussen kan orsaka kommunikationsproblem med de anslutna slavarna.
- Alla anslutna M-Busslavar måste ha unika primära eller sekundära adresser beroende på adresseringsläget som används.

#### 4.1.3 IR-gränssnitt med ABB-elmätare eller CMeX Series-moduler

När IR-gränssnittet ska användas tillsammans med en ABB-elmätare eller en CMeXmodul ska IR-skyddet (5) tas bort. CMe3000 ska monteras på vänster sida om ABBelmätaren eller CMeX-modulen. Det ska inte vara något glapp mellan CMe3000 och ABB-elmätaren eller CMeX-modulen. (Avlägsna inte IR-skyddet om den inte ska användas bredvid en ABB-elmätare eller en CMeX-modul).

#### 4.1.4 Strömförsörjning

Strömförsörjning ska anslutas till skruvplintarna (10) och (11). Spänningen ska vara 100-240 VAC, 50/60 Hz. CMe3000 använder fabriksinställningarna första gången den startar.



# 5 Applikationsbeskrivning

Detta kapitel beskriver generell funktion av produkten.

#### 5.1.1 Generell beskrivning av applikation

Produkten är avsedd att användas för transparent M-Buskommunikation med M-Busslavar via TCP/IP.

Produkten har olika driftlägen beroende på aktuellt programläge.

#### 5.1.2 Övervakningsprocess

Produkten har en intelligent övervakningsprocess för långvarig och stabil drift i fält. Vid eventuella programfel startar produkten automatiskt om.

#### 5.1.3 Uppstart

Vid uppstart har produkten en intern uppstartstid på ca 10 sekunder. Under uppstart kommer produkten att utföra följande processer:

- Initiera alla inställningar
- Starta nödvändiga processer
- Starta M-Bus transparent TCP/IP-server

#### 5.1.4 Normal drift

Under normal drift utförs följande processer:

- Lyssnar på inkommande förfrågningar på TCP/IP och skapar en transparent länk mellan TCP/IP-klienten och produktens M-Busslinga
- Lyssnar på inkommande anrop på det interna webbgränssnittet
- Statusindikation via LED
- Eventuella knapptryckningar

#### 5.2 Indikationer

Produkten är utrustad med fyra lysdioder. PWR (grön) lysdiod indikerar att strömförsörjning är ansluten. ERR (röd) lysdiod indikerar M-Buskollision eller kortslutning. LINK (gul) lysdiod indikerar ethernetanslutning. ACT (gul) lysdiod indikerar pågående M-Bus transparent TCP/IP-kommunikation.

### 5.3 Återställ till fabriksinställningar

Det finns två möjligheter vid återställning till fabriksinställningar:

- Håll knappen nedtryckt i 5 sekunder under uppstart. Släpp knappen när ACT lysdioden övergår till snabbt blink. Produkten kommer nu att startas om med DHCP-konfiguration aktiverad.
- Håll knappen nedtryckt i 10 sekunder under uppstart. Släpp knappen när ACT lysdioden övergår till mycket snabbt blink. Produkten kommer nu att startas om med statiskt IP konfiguration aktiverad. IP konfigurationen är enligt följande: IP: 192.168.0.10, MASK: 255.255.255.0, GATEWAY: 192.168.0.1

Produkten kan även återställas till fabriksinställningar via det interna webbgränssnittet, se stycke 6.7. I stycke 8.2 återfinns fabriksinställningar.

# 6 Administration av produkten

Detta kapitel beskriver konfiguration av produkten med hjälp av det interna webbgränssnittet.

#### 6.1 Logga in

Använd en webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Chrome) och skriv in produktens IP-adress i adressfältet. Använd inloggningsnamn **admin** och lösenord **admin** för att logga in. Produktinformationssida kommer visas enligt Figur 2.

elva	CO		СМ	e3000 TCP/IP M-Bus Master
Status 🏠	Device Status			
Network	Device Status			
M-Bus TCP/IP	<b>Product Information</b>			
M-Bus Serial	Product Type:	Elvaco CMe3000		
нттр	Firmware Version:	5.0.0.0R14.CMe3000v1.	D	
System	Build Date:	Oct 12 2009 (18:03:08)		
	Serial Number:	0015000009		
	Uptime:	0 days 00:01:17		
	Permanent Config:	Saved		
	Network Settings			
	Interface:	ethO		
	Link:	Auto 10/100 Mbps Auto Half/Full (100 Mbps Half)		
	MAC Address:	00:20:4a:bc:fb:b1		
	Host:	<none></none>		
	IP Address:	10.50.1.131 / 255.255.25	55.0 (DHCP)	
	Default Gateway:	10.50.1.1 (DHCP)		sulatj
	Domain:	elvaco.se (DHCP)		
	Primary DNS:	10.50.1.10 (DHCP)		
	Secondary DNS:	<none></none>		
	Line Settings			
	Line 1:	RS232, 2400, Even, 8, 1	, None	
Tunneling		Connect Mode	Accept Mode	
	Tunnel 1:	Disabled	Waiting	
	Cot	oyright © <u>Elvaco AB</u> 2009	. All rights reserved.	

Figur 2 Internt webbgränssnitt - Produktöversikt



## 6.2 Ändra IP-inställningar

Produkten stödjer både DHCP och statiska IP-inställningar. Ändra inställningar genom att klicka på "Network". Nuvarande inställningar för produkten visas, se Figur 3.

elva	CO		CMe3	3000 TCP/IP M-Bus Master
Status 🕅 Network M-Bus TCP/IP M-Bus Serial HTTP System	Network 1 Interface Link Status Configuration Network 1 (etb0) Interface Status		This page is used to view the status of the Network interface on the device. There are two columns displayed. The first column shows the current operational settings. The second column shows the expected settings after the device is rebooted. If both BOOTP and DHCP are turned	
		Current	After Rehoot	on, DHCP will run, but not BOOTP. When BOOTP or DHCP fails to
	BOOTP Client:	Off	Off	discover an IP Address, a new address will automatically be
	DHCP Client:	On [ <u>Renew]</u>	On	generated using AutoIP. This address will be within the 169.254.x.x space.
	IP Address:	10.50.1.131 (DHCP)	<dhcp></dhcp>	
	Network Mask:	255.255.255.0 (DHCP)	<dhcp></dhcp>	
	Default Gateway:	10.50.1.1 (DHCP)	<dhcp></dhcp>	
	Hostname:	<none></none>	<dhcp></dhcp>	
	Domain:	elvaco.se (DHCP)	<dhcp></dhcp>	
	DNS Suffix Search List:	elvaco.se	<dhcp></dhcp>	
	DHCP Client ID:	<none></none>	<none></none>	
	Copyright	© <u>Elvaco AB</u> 2009. All righ	ts reserved.	

Figur 3 Internt webbgränssnitt - Nätverksinställningar status



Klicka på "Configuration" för att ändra IP-inställningar. Beroende på vad som ändras kan produkten behöva en omstart. Se Figur 4 för möjlig konfiguration.

elva	CO		CMe3000 TCP/IP M-Bus Master
StatusImage: Comparison of the sector of the se	Network 1         Interface       Link         Status       Configuration         Network 1 (eth0) Interface Configuration		This page is used to configure the Network interface on the device. To see the effect of these items after a reboot, view the <b>Status</b> page. The following items require a reboot to take effect: BOOTP Client On/Off DHCP Client On/Off IP Address DHCP Client ID If BOOTP or DHCP is turned on, any
	BOOTP Client: DHCP Client: IP Address: Default Gateway:	C On © Off © On © Off 	configured IP Address, Network Mask, Gateway, Hostname, or Domain will be ignored. BOOTP/DHCP will auto-discover and eclipse those configuration items. If both BOOTP and DHCP are turned
	Hostname: Domain: DHCP Client ID:		on, DHCP will run, but not BOOTP. When BOOTP or DHCP fails to discover an IP Address, a new address will automatically be generated using AutoIP. This address will be within the 169.254 x x space
	Primary DNS: Secondary DNS:	<none></none>	IP Address may be entered alone, in CIDR form, or with an explicit mask: 192.168.1.1 (default mask) 192.168.1.1/24 (CIDR) 192.168.1.1 255.255.255.0 (explicit mask)
	Cor	vright © Elvaco AB 2009. All rights reserve	Hostname must begin with a letter, continue with letter, number, or hyphen, and must end with a letter or number.

Figur 4 Internt webbgränssnitt - Nätverksinställningar konfiguration



Fabriksinställningarna för länk och duplexläge är auto. För att ändra inställningarna för ethernetanslutning, klicka på "Link", se Figur 5.

elva	<b>ICO</b>			CMe3000 TCP/	'IP M-Bus Master
Status     Image: Wark wark wark wark wark wark wark wark w			This page configurat the device The <b>Statu</b> current ne	This page shows status and configuration of an Ethernet Link on the device. The <b>Status</b> table shows the current negotiated settings.	
HTTP System	Network Status	1 (eth0) Ethe	ithernet Link		The <b>Configuration</b> table shows the current range of allowed settings. After changing a setting, press <b>Submit</b> to make the changes on the device.
	Speed: Duplex:		100 Mbps Half		
	Speed:          • Auto © 10Mbps © 100Mbps          Duplex:          • Auto © Half				
		Copyright © <u>El</u>	<u>vaco AB</u> 2009. All rights reserve	d.	

Figur 5 Internt webbgränssnitt - Ethernetinställningar



## 6.3 Ändra transparent M-Bus TCP/IP-inställningar

Produkten hanterar inkommande TCP/IP-anslutningar och etablerar en transparent länk till M-Busgränssnittet. Klicka på "M-Bus TCP/IP" för att konfigurera transparent M-Bus TCP/IP-inställningar, se Figur 6.

elva	aco	CMe	3000 TCP/IP M-Bus Master
Status G Network M-Bus TCP/IP	Statistics Accept Mode Di	sconnect Mode	This page displays all the Tunnel <b>Statistics</b> and the current status of both the Accept Mode and the Connect Mode tunnels.
M-Bus Serial HTTP	Statistics		
System	Aggregate Counters		
	Completed Accepts:	0	
	Completed Connects:	0	
	Disconnects:	0	
	Dropped Accepts:	0	
	Dropped Connects:	0	
	Octets forwarded from Serial:	0	
	Octets forwarded from Network:	0	
	Accept Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 1 Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 2 Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 3 Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 4 Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 5 Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 6 Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 7 Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 8 Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 9 Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 10 Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 11 Connection Time:	0 days 00:00:00	
	Connect 12 Connection Time:	00.00.00 even 0	

Figur 6 Internt webbgränssnitt - M-Bus TCP/IP statistik

Klicka på "Accept Mode" för att ändra port och keep-alive inställningar för TCP-servern, se Figur 7.

Status 🖓 Network M-Bus TCP/IP	Tunnel Accept Mode controls how a tunnel behaves when a connection attempt originates from the network.				
M-Bus Serial HTTP	Bus Serial Accept Mode				
System	Mode:	Mode: Always 🔽			
	Local Port:	10001			
	TCP Keep Alive:	45000 milliseconds			
Copyright © <u>Elvaco AB</u> 2009. All rights reserved.					

Figur 7 Internt webbgränssnitt - M-Bus TCP/IP inkommande anslutningen

# Klicka på "Disconnect Mode" för att ändra timeout för nedkoppling vid inaktivitet, se Figur 8.

elva						
Status 🔂 Network M-Bus TCP/IP	Statistics Accept Mode Disconnect Mode	These settings relate to Disconnecting a Tunnel.				
M-Bus Serial HTTP System	Disconnect Mode         Timeout:       10000					
	Copyright © <u>Elvaco AB</u> 2009. All rights reserved.					

Figur 8 Internt webbgränssnitt - M-Bus TCP/IP nedkopplingsinställningar



## 6.4 Ändra lokala M-Businställningar

Klicka på "M-Bus Serial" för att se statistik för M-Busslingan, se Figur 9.

elva			СМ	e3000 TCP/IP M-Bus Master
Status     Image: Statistic statistatisti statistic statistic statistic statistic statistic statisti				This page displays the current status and various statistics for the M-Bus serial line.
HTTP System		Receiver	Transmitter	
	Bytes:	0	0	
	Breaks:	0	0	
	Parity Errors:	0		
	Framing Errors:	0		
	Overrun Errors:	0		
	No Rx Buffer Errors:	0		
	Queued Receive Bytes:	0		
	Queued Transmit Bytes:	0		
	Copyright © <u>Elva</u>	<u>co AB</u> 2009. All i	ights reserved.	

Figur 9 Internt webbgränssnitt - M-Busslinga statistik

CMe3000 TCP/IP M-Bus Master						
Status 🔂 Network M-Bus TCP/IP M-Bus Serial	Statistics Configuration Configuration		This page displays the current configuration of the M-Bus serial line. Changing any of the fields takes effect immediately. <b>Baud Rate</b> can be either 300 or 2400 baud.			
System		Configuration	Status			
	Baud Rate:	2400 💌	2400			
	-					
Copyright © <u>Elvaco AB</u> 2009. All rights reserved.						

Klicka "Configuration" för att ändra lokal M-Bus kommunikationshastighet, se Figur 10.

Figur 10 Internt webbgränssnitt - M-Bus slinga konfiguration

## 6.5 Ändra inställningar för internt webbgränssnitt

Klicka på "HTTP" för att se statistik för det interna webbgränssnittet. Det interna webbgränssnittet kan hantera flera användare och även kommunikation via HTTPS, se Figur 11.

elva	CO	СМ	e3000 TCP/IP M-Bus Master
Status 🔂			This page displays the various
Network	Statistics Config	uration Authentication	HTTP Server statistics.
M-Bus TCP/IP			The HTTP Log is a scrolling log in that only the last <b>Max Log Entries</b>
M-Bus Serial	HTTP Statistics		lines are cached and viewable. This
НТТР	Du Dutes	24426	maximum number of entries can be modified on the <u>HTTP Configuration</u>
System	Rx bytes	24138	page.
		200220	-
	200 - OK	30	-
	400 - Bad Request	1	-
	401 - Authorization Required	1	_
	404 - Not Found	0	
	408 - Request Timeout	0	
	413 - Request Too Large	0	
	501 - Not Implemented	0	
	Status Unknown	0	
	Work Queue Full	0	
	Socket Error	0	
	Memory Error	0	
	Logs:	32 entries (5063 bytes) [View] [Clear]	
			-
	Copyright © <u>E</u>	lvaco AB 2009. All rights reserved.	

Figur 11 Internt webbgränssnitt - Internt webbgränssnitt statistik

Klicka på "Configuration" för att ändra inställningar för det interna webbgränssnittet, se Figur 12.

elva	CO		CMe300	00 TC	:P/IP M-Bus Master
Status 🔂 Network M-Bus TCP/IP M-Bus Serial HTTP	Statisti HTTP Configu	ics Configuration Authentication		Both th Port (S HTTP S HTTPS <u>Certific</u> device protoco HTTPS	The HTTP Port and HTTPS SSL) can be overridden. The Server will only listen on the S Port when an <u>SSL</u> <u>sate</u> is configured for the and at least one SSL of version is enabled in S Profocals
System	HTTP Port:	Enable O Disable Enable O Disable Enable O Disable seconds		The Ma for a re Bytes numbe reques used tt Service HTTP S The HT that on lines at Log Fe %B	ax Timeout value specifies ax Timeout value specifies ximum amount of time to wait equest from a client. The <b>Max</b> value specifies the maximum r of bytes allowed in a client t. Both of these value are o help prevent Denial of e (DoS) attacks against the Server. TP Log is a scrolling log in ly the last <b>Max Log Entries</b> re cached and viewable. <b>Drmat Directives</b> remote IP address (could be a proxy) bytes sent excluding headers bytes sent excluding headers (0 = '-')
	Current Configu	ration		%h %{h}i	remote host (same as '%a') header contents from
	HTTP Status: HTTP Port: HTTPS Port: HTTPS Protocols:	On (running) 80 443 SSL3, TLS1.0, TLS1.1		%m %p %q	request (h = header string) request method ephemeral local port value used for request query string (prepend with '?' or empty '-')
	Max Timeout: Max Bytes:	10 seconds 40960 On		%t	timestamp HH:MM:SS (same as Apache '%(% H:%M:%S)t' or '%(%T)t') remote user (could be
	Max Log Entries: Log Format:	50 %h %t "%r" %s %B "%{Referer}i" "%{User-A	gent}i"	%u %U	bogus for 401 status) URL path info first line of request (same
	Logs:	34 entries (5392 bytes) [ <u>View]</u> [ <u>Clear</u> ]		%r %s The ma 64 byte where bytes ( and qu	as '%m %U%q <version>') return status ax length for each directive is each element is limited to 64 (i.e. method, URL path info, iery string).</version>

Figur 12 Internt webbgränssnitt - Internt webbgränssnitt konfiguration



Klicka på "Authentication" för att ändra säkerhetsinställningar, se Figur 13.

elva	CO		CMe3000 TCP/IP M-Bus Master
Status 🗭 Network M-Bus Scrial M-Bus Serial HTTP System	Statistics     Confi       HTTP Authentication       URI:       Realm:       AuthType:     C None C Basic C C SSL / Basic       Username:       Password:       Submit	The HTTP Server can be configured with many different authentication directives. The authentication is hierarchical in that any URI can be given an authentication directive in order to override a parent URI authentication directive. The URI must begin with / to refer to the filesystem. The different <b>AuthType</b> values offer various levels of security. From the least to most secure: <b>None</b> no authentication necessary <b>Basic</b> encodes passwords using Base64 <b>Digest</b> encodes passwords using MD5	
	URI: Realm: AuthType:	/ [ <u>Delete</u> ] config Digest	SSL           page can only be accessed over         SSL (no password)           SSL/Basic         page can only be accessed over           SSL (encodes passwords using         SSL (encodes passwords using
	Users:	admin [ <u>Delete]</u>	Base64) SSL/Digest page can only be accessed over SSL (encodes passwords using MD5) Note that SSL by itself does not require a password but all data transferred to and from the HTTP Server is encrypted. There is no real reason to create an authentication directive using None unless you want to override a parent directive that uses some other AuthType. Multiple users can be configured within a single authentication directive.
	Copyright ©	<u>Elvaco AB</u> 2009. All rights reserve	d.

Figur 13 Internt webbgränssnitt - Internt webbgränssnitt autentiseringsinställningar

#### 6.6 System

På Systemsidan kan produkten startas om, återställas till fabriksinställningar samt produktens programvara kan uppgraderas. Klicka på "System" för att visa sidan, se Figur 14.

elva	CO	CM	1e3000 TCP/IP M-Bus Master
Status 💮 Network M-Bus TCP/IP M-Bus Serial HTTP System	System Reboot Device Reboot Restore Factory Defaults Factory Defaults Upload New Firmware Upload Current Configuration Firmware Version: Product Type:	Bläddra 5.0.0.0R14.CMe3000v1.0 Elvaco CMe3000	When the device is rebooted, your browser should be refreshed and redirected to the main status page after 30 seconds. Note that the redirect will not work as expected if the IP Address of the device changes after reboot. After setting the configuration back to the factory defaults, the device will automatically be rebooted. Be careful not to power off or reset the device while uploading new firmware. Once the upload has completed and the new firmware has been verified and flashed, the device will automatically be rebooted.
	Copyright © <u>F</u>	<u>Elvaco AB</u> 2009. All rights reserved.	

Figur 14 Internt webbgränssnitt - System

#### 6.6.1 Starta om

Klicka på knappen "Reboot" för att starta om produkten. Omstartstiden är ca 10 sekunder.

#### 6.7 Återställning till fabriksinställningar

Återställ till fabriksinställningar genom att klicka på knappen "Factory Defaults". Se stycke 8.2 för fabriksinställningar. Produkten kan också återställas genom att trycka på knappen vid uppstart i 5 sekunder, se stycke 5.3.

#### 6.8 Uppgradera programvara

Produkten kan uppdateras fjärrledes via det interna webbgränssnittet. Använd knappen "Browse" för att välja programvarufil och knappen "Upload" för att starta uppdatering.

Senaste programvara finns att ladda ner på Elvaco:s hemsida, http://www.elvaco.se.

Programfilen måste ha filnamnet "cme3000.romz".



# 7 Felsökning

### 7.1 Alla lysdioder är släckta

Felet beror möjligen på att ingen strömförsörjning är ansluten. Kontrollera matningsspänning 100-240 VAC. Om problemet kvarstår kan produkten vara förstörd.

### 7.2 ERR lysdiod (röd) lyser fast

Detta indikerar ett fel på M-Busslingan. Kontrollera att det inte är kortslutning på M-Busslingan. Spänningen på slingan ska vara mellan 24 och 30 VDC.

#### 7.3 Kan inte ansluta till produkten via TCP/IP

Kontrollera följande:

- TCP-port som används för anslutning
- IP-adress för produkten
- Ethernetinställningar (auto, 10/100 Mbit/s, half/full duplex)

#### 7.4 Kan inte läsa anslutna M-Busslavar

Kontrollera M-Busslingan och anslutna M-Busslavar:

- Spänningen över M-Busslingan ska vara mellan 24 och 30 VDC
- Alla M-Busslavar måste ha unika primär- eller sekundäradresser beroende på adresseringsläge
- Kommunikationshastigheterna för M-Busslav och CMe3000 måste vara identiska

Om problemet kvarstår, kontakta Elvaco Support, se kontaktinformation stycke 1.2.

# 8 Tekniska specifikationer

## 8.1.1 Egenskaper

Тур	Värde	Enhet	Kommentar
	Mekan	ik	
Material	Polyamid	-	
Skyddsklass	IP20	-	
Mått	90x65x36	mm	
Vikt	100	g	
M-Busanslutning	Fjäderplint	-	Snabbanslutning enkardelig ledare 0,6-0,8 Ø mm (0,20 – 0,80 mm²)
Strömförsörjning	Skruvplint	-	0-2,5 mm², 0,5 Nm åtdragningsmoment
	Elektriska ege	nskaper	
Nominell spänning	100-240	VAC	
Spänningsavvikelser	-10 % till +10 %		Av nominellt värde
Frekvens	50/60	Hz	
Effektförbrukning (max)	<2,5	W	
Effektförbrukning (nom)	<1	W	
Installationskategori	CAT 3	-	
	Etherne	et	
Hastighet och duplex	Auto 10/100 MBit halv/full duplex	-	
Anslutning	RJ45	-	
	Miljöspecifik	ationer	
Drifttemperatur	-20 till +55	°C	
Förvaringstemperatur	-40 till +85	°C	
Luftfuktighet	80	%RH	Temperaturer upp till 31 °C, linjär minskning till 50 %RH vid 40 °C
Smutskategori	Grad 2	-	
Höjd över havet, drift	0-2000	m	
Användningsmiljö	Inomhus	-	Kan utökas till IP67-klassning med extern kapsling
	Användargrä	inssnitt	
Grön LED	Drift	-	
Röd LED	Felindikation	-	
Gula LEDs	Ethernetanslutning och pågående TCP/IP-	-	



	kommunikation		
Tryckknapp	För fabriks- återställning	-	
	M-Bus	6	
M-Busstandard	EN 13757	-	
M-Bus baud rate	300 och 2400	Bit/s	
Transparent M-Bus	Lyssnande server via TCP	-	
Maximalt antal M-Busenheter	8	-	Kan utökas med CMeX10 Series
Maximal kabellängd	1000	m	
IR-gränssnitt	Ja	-	
Pass Through	Nej	-	
Kompatibilitet	Alla standard M- Busmätare, alla ABB:s mätare med IR-gränssnitt, CMeX Series- produkter		
	Allmär	nt	
Programuppdatering	Via internt webbgränssnitt	-	
Konfiguration	Via internt webbgränssnitt	-	
Kommunikationsprotokoll			
TCP Transparent M-Bus @ 300 och 2400 bit/s TCP Console för konfiguration HTTP internt webbgränssnitt för konfiguration			

Tabell 2 Tekniska specifikationer

## 8.2 Fabriksinställningar

Namn	Värde	Enhet	Kommentar
BOOTP Klient	Av	-	
DHCP Klient	På	-	IP-adress, standard gateway, hostnamn, domän, DNS från DHCP server
Ethernet hastighet	Auto	-	
Ethernet duplex	Auto	-	
M-Bus TCP/IP Server	På	-	
M-Bus TCP/IP Port	10001	-	
M-Bus TCP/IP Server Keep Alive	45	S	
M-Bus TCP/IP Server nedkopplingstid vid inaktivitet	10	S	
M-Busslinga lokal kommunikationshastighet	2400	Bit/s	
Internt webbgränssnitt användarnamn	admin	-	
Internt webbgränssnitt lösenord	admin	-	

Tabell 3 Fabriksinställningar

# 9 Godkännande

CMe3000 är utvecklad i enlighet med följande direktiv:

Godkännande	Förklaring
EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Säkerhet	EN 61010-1, CAT 3

Tabell 4 Godkännande

# 10 Säkerhet och miljö

## 10.1 Säkerhetsföreskrifter

Följande säkerhetsföreskrifter måste tas i beaktande under alla former av användandet av CMe3000. Användaren av produkten rådes att vidarebefordra följande säkerhetsinformation till användare och personal och att införa dessa riktlinjer i alla manualer, beskrivningar som hör till denna produkt. Att inte följa dessa säkerhetsföreskrifter bryter mot internationella säkerhetsstandarder och Elvaco AB åtar sig inget ansvar för kunder som inte följer dessa föreskrifter.

Alla instruktioner måste noga läsas igenom innan CMe3000 installeras och används. De innehåller viktig information om hur produkten används på ett korrekt sätt.

Installationen av CMe3000 ska inte påbörjas förrän den tekniska anvisningen är helt uppfattad. Arbetet ska utföras i den ordning som anges i denna anvisning och endast av kvalificerad monteringspersonal. Allt arbete måste göras i enlighet med nationella elektriska specifikationer och tillämpliga lokala föreskrifter.

För att undvika att produkten skadas av statisk elektricitet ska ett ESD-armband (el. dyl.) användas vid hantering av produkten.

Förhindra tillgång till farliga spänningsnivåer genom att koppla från M-Bus 2-tråd från M-Busslaven och övriga elanslutningar.

Produkten är avsedd för permanent anslutning till M-Busslavarna via M-Bus 2-tråd. M-Busmasterns 2-trådskabel måste vara tillräckligt dimensionerad, och om nödvändigt måste det vara möjligt att koppla från slavarna från 2-trådskabeln.

Produktens märkning får inte ändras, tas bort eller göras oigenkännlig.



# 11 Dokumenthistoria

Version	Datum	Kommentar	Författare
1.0	2010-07-01	Första utgåva	David Vonasek
2.0	2011-03-17	Gjort mindre ändringar samt uppdaterat tekniska spec.	Ericha Bloom

## **11.1 Dokument kompatibilitet**

Тур	Version	Datum	Kommentarer
Hardware	>R1A	2010-01	
Software	>=1.2.0	2010-03	

# 12 Referenser

## 12.1 Referenser

 [1] EN-13757-1, EN-13757-2, EN-13757-3 Communication System for meters and remote reading of meters – Part1, Part2 and Part3

## 12.2 Termer och förkortningar

Term	Förklaring
AMR	Automatic Meter Reading (Automatisk Fjärravläsning)
Produkt	l detta dokument, CMe3000-produkt

### **12.3 Presentation av nummer**

Decimala tal skrivs som ett normalt nummer, t.ex. 10 (tio). Hexadecimala tal inleds med prefixet 0x, t.ex. 0x0A (tio) Binära tal inleds med prefixet 0b, t.ex. 0b00001010 (tio)