

Lämminvesivaraaja

Käyttövedelle

AT 8520B

Nimelliskoot	PN	Lämpötila-alue	Materiaali
300 L - 4000 L	10	0 °C - 100 °C	Ruostumaton teräs

Käyttöalue

Lämminvesivaraaja, joka on varustettavissa käyttövesikierukoilla. Lämmitysveden varaaminen ja lämmitys ja/tai käyttöveden lämmitys kierukoilla. Mitoituksen suhteen olethan yhteydessä suoraan myyjiiimme.

Laadunvarmistus

Täyttää vaatimukset 2016: 1 §8 ja näin ollen tuotteella ei ole CE-merkintää.



Materiaalit

Varaaja (AT 8520B300)	Ruostumaton teräs EN 1.4521
Varaaja (AT 8520B500 - 4000)	Ruostumaton haponkestävä teräs EN 1.4404
Eriste (AT 8520B300)	PUR + pelti

Mitat ja Paino

AT	Tilavuus (L)	Korkeus (mm)	Halkaisija (mm)	Paino (kg)
AT 8520B300	300	1682	595	48
AT 8520B500	500	1910	780	123
AT 8520B750	750	1815	1000	205
AT 8520B1000	1000	2115	1000	225
AT 8520B2000	2000	2434	1300	367
AT 8520B2500	2500	2336	1500	505
AT 8520B3000	3000	2686	1500	571
AT 8520B4000	4000	2805	1700	785

Toiminta ja Rakenne

Lämminvesivaraaja, joka koostuu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetusta vesisäiliöstä. Varaajaa on saatavana 300-4000 litraisina. Kahden tuuman yhteet sähkövastuksia varten valmiina.

Liitännät

AT	KV	T	VV	VVC	VVX	Elpatron (liitännät)
AT 8520B300 -1000	G 1 1/2	4 x G 3/4	G 1 1/2	G 3/4	G 1 1/2	2 x G 2
AT 8520B200 0-4000	G 2	4 x G 1/2	G 2	G 3/4	G 2	3 x G 2



Energiatohokkuus

Tilavuus	Energiakulutus (kWh/24h)	Energiatohokkuusluokka
300	1,87	C
500	2,78	C
750	3,19	C
1000	3,41	C
2000	5,9	

Mitoitus

Mitoituksen suhteen olethan yhteydessä suoraan myyjiiimme.

<https://www.armatec.com/fi/yhteystiedot/#block-32507>

Lisävarusteet

Lämpömittari AT 8526T15-200RF/ AT 8526T20-200mm.



AT 8526T15

Lisävarusteet:

Lisäyhteet

Tarkastusluokka

Kierukka

Sähkövastus

Sähkövastusliitännät

AT	Teho (kW)	Soveltuu litramäärälle
AT 8526EL3KW	3,0	300-4000
AT 8526EL4KW	4,5	300-4000
AT 8526EL6KW	6,0	300-4000
AT 8526EL7KW	7,5	750-4000
AT 8526EL9KW	9,0	750-4000
AT 8526EL10KW	10,0	1000-4000

Asennus

Säiliö asennetaan tasaiselle pinnalle ja **se tulee täyttää ennen virran kytkemistä.**

Huolto

Jos varaajasäiliö on asennettu eikä sitä käytetä, se on huuhdeltava vedellä kerran viikossa. Muuten tuote on huoltovapaa.

Lämminvesivaraaja

Käyttövedelle

AT 8520B

Näin tilaat

Tilavuus (L)	AT
300	8520B300
500	8520B500
750	8520B750
1000	8520B1000
2000	8520B2000
2500	8520B2500
3000	8520B3000
4000	8520B4000