



Inkoppling av tryckvakter till AT 8315 & AT 8315NT

Tryckvakt AT 8317B (Levereras som standard vakt från hösten 2016)




Vakten bryter i mellan plint 1 (C) och 2 (NC) vid högt tryck.

Tryckvakt AT 8317A



Vakten bryter i mellan plint 3 (C) och 1 (NC) vid högt tryck.


Tryckvakt AT 8317



Vakten bryter i mellan plint 1 (C) och 2 (NC) vid högt tryck.

Inkoppling av tryckvakt till AT 8315 och AT 8315 NT ned **växlande** kontakt ingång.

AT 8315NT



AT 8315

